


# 1400RA-1030 产品分解图



## 产品物料清单

序号	零件名称	序号	零件名称
1	插头线	34	手柄
2	风罩	35	安全阀
3	风罩螺丝	36	50压力表
4	风叶卡簧	37	压力开关
5	风叶	38	1/4双面接头
6	曲柄螺丝	39	40压力表
7	曲柄	40	油水分离器
8	6006轴承	41	球阀
9	连杆螺丝	42	电容盒螺丝
10	连杆	43	外置保护器
11	电机螺丝	44	电容盒螺丝
12	左端盖	45	电容盒上盖
13	6203轴承	46	电容盒下盖
14	电机定子	47	电容
15	电机转子	48	接线端子
16	右端盖	49	电容螺母
17	电机螺丝帽	50	高压管
18	皮碗	51	电磁阀
19	皮碗压板	52	单向阀
20	皮碗螺丝	53	手柄螺丝
21	气缸	54	机脚螺丝
22	阀片螺丝	55	减震垫
23	进气阀片压块	56	机脚螺帽
24	阀片	57	管子塞
25	阀板密封圈	58	储气罐
26	阀板	59	放水阀
27	阀片压盖	60	脚垫螺帽
28	缸盖密封圈	61	脚垫
29	弯头	62	脚垫螺丝
30	缸盖	63	脚轮防松螺帽
31	消声器	64	脚轮
32	缸盖螺丝	65	轮轴
33	手柄泡棉		