


# 1400RA-2050R 产品分解图



产品物料清单

序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量
1	插头线	1	34	6203轴承	4
2	安全阀	1	35	电机转子	2
3	50压力表	1	36	右端盖	2
4	压力开关	1	37	减震柱	8
5	40压力表	1	38	机脚螺帽	8
6	1/4双面接头	1	39	电机螺丝	8
7	油水分离器	1	40	6006轴承	4
8	球阀	1	41	曲柄	4
9	脚垫螺帽	2	42	曲柄螺丝	8
10	脚垫螺丝	2	43	风叶	4
11	脚垫	2	44	风叶卡簧	4
12	放水阀	1	45	风罩螺丝	8
13	储气罐	1	46	风罩	4
14	脚轮防松螺帽	2	47	缸盖螺丝	16
15	脚轮	2	48	消声器	4
16	轮轴	2	49	缸盖	4
17	单向阀	2	50	弯头	4
18	高压管	2	51	缸盖密封圈	4
19	电磁阀	2	52	阀片螺丝	8
20	电容盒下盖	2	53	阀片压盖	4
21	接线端子	2	54	阀片	8
22	外置保护器	2	55	阀板	4
23	电容螺母	2	56	进气阀片压块	4
24	电容	2	57	阀板密封圈	4
25	电容盒上盖	2	58	压板螺丝	4
26	保护器螺帽	2	59	皮碗压板	4
27	电容盒螺丝	2	60	皮碗	4
28	外置保护器连接线	4	61	气缸	4
29	压力开关连接线	2	62	连杆	4
30	压力开关连接线2	2	63	连杆螺丝	4
31	电机螺丝帽	8			
32	左端盖	2			
33	电机定子	2			