


1600RA-1040 产品分解图



产品物料清单

序号	零件名称	序号	零件名称
1	插头线	33	手柄泡棉
2	风罩	34	手柄
3	风罩螺丝	35	安全阀
4	风叶卡簧	36	50压力表
5	风叶	37	压力开关
6	曲柄螺丝	38	1/4双面接头
7	曲柄	39	50压力表
8	6908轴承	40	油水分离器
9	连杆螺丝	41	球阀
10	连杆	42	电容盒螺丝
11	电机螺丝	43	外置保护器
12	左端盖	44	电容盖螺丝
13	6203轴承	45	电容盒上盖
14	电机定子	46	电容盒下盖
15	电机转子	47	电容
16	右端盖	48	接线端子
17	电机螺丝帽	49	电容螺母
18	皮碗	50	高压管
19	皮碗压板	51	电磁阀
20	皮碗螺丝	52	单向阀
21	气缸	53	手柄螺丝
22	阀片螺丝	54	机脚螺丝
23	进气阀片压块	55	减震垫
24	阀片	56	机脚螺帽
25	阀板密封圈	57	管子塞
26	阀板	58	储气罐
27	阀片压盖	59	放水阀
28	缸盖密封圈	60	脚垫螺帽
29	弯头	61	脚垫
30	缸盖	62	脚垫螺丝
31	消声器	63	脚轮防松螺帽
32	缸盖螺丝	64	脚轮
		65	轮轴